

PESO DEGLI SCI ZERO G

		150	157	164	171	172	178	180	185	188
ZERO G 105	Per gli sciatori che non seguono le piste ma ne creano di nuove.	-	-	1370 (+/-50g)	-	1450 (+/-50g)	-	1530 (+/-50g)	-	1650 (+/-50g)
ZERO G 95	Per gli sciatori che, prima di scendere dalle vette, amano conquistarle.	-	-	1070 (+/-50g)	1170 (+/-50g)	-	1250 (+/-50g)	-	1310 (+/-50g)	-
ZERO G 85	Per chi è alla ricerca del prodotto da touring ski più leggero con oltre 80mm a centro sci	900 (+/-50g)	945 (+/-50g)	1025 (+/-50g)	1100 (+/-50g)	-	1180 (+/-50g)	-	-	-