

# GUIDA ALLE TAGLIE

## CALZATA:

Dato che l'ampiezza della pianta del piede può variare da persona a persona, i nostri scarponi hanno volumi diversi, per poter soddisfare le esigenze di tutti gli sciatori.

Troveremo, quindi, modelli **LV** (stretti – da 93 a 98mm), **MV** (medi – da 99 a 100mm) e **HV** (ampi – 103mm).



**LOW VOLUME**  
98 mm



**MID VOLUME**  
100 mm



**HIGH VOLUME**  
103 mm

**LV:** per sciatori con un piede più sottile o che preferiscono una calzata più avvolgente e precisa

**MV:** per sciatori con un piede nella media o che preferiscono una calzata regolare

**HV:** per sciatori con un piede più largo o che preferiscono una calzata confortevole

## FLEX:

Date le esigenze e il livello dei singoli sciatori, nascono modelli di scarponi con rigidità differente, grazie alla combinazione di plastiche diverse.

Troveremo, quindi, modelli **RIGIDI** (flex **uomo** 140-120/**donna** 115-95), **MEDI** (flex **uomo** 110-90/**donna** 85-75) e **MORBIDI** (flex **uomo** 80-60/**donna** 65-55).

**RIGIDI:** per sciatori esperti e più robusti

**MEDI:** per sciatori intermedi e/o di media corporatura

**MORBIDI:** è consigliato per sciatori principianti o più leggeri

## MACH1 – MACH SPORT – COCHISE

MONDO POINT	EU	UK	US	LUNGHEZZA SUOLA
220	35 1/2	3	4	275
225	36	3 1/2	4 1/2	275
230	36 2/3	4	5	275
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	275
240	38	5	6	285
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	285
250	39 1/2	6	7	295
255	40	6 1/2	7 1/2	295
260	40 2/3	7	8	305
265	41 1/2	7,5	8 1/2	305
270	42	8	9	315
275	42 1/2	8,5	9 1/2	315
280	43 1/3	9	10	325
285	44	9,5	10 1/2	325
290	44 1/2	10	11	335
295	45	10,5	11 1/2	335
300	45 2/3	11	12	350
305	46 1/2	11,5	12 1/2	350

## ZERO G

MONDO POINT	EU	UK	US	LUNGHEZZA SUOLA
220	35 1/2	3	4	273
225	36	3 1/2	4 1/2	273
230	36 2/3	4	5	273
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	273
240	38	5	6	283
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	283
250	39 1/2	6	7	293
255	40	6 1/2	7 1/2	293
260	40 2/3	7	8	303
265	41 1/2	7,5	8 1/2	303
270	42	8	9	313
275	42 1/2	8,5	9 1/2	313
280	43 1/3	9	10	323
285	44	9,5	10 1/2	323
290	44 1/2	10	11	333
295	45	10,5	11 1/2	333
300	45 2/3	11	12	343
305	46 1/2	11,5	12 1/2	343

**FIREBIRD**

MONDO POINT	EU	UK	US	LUNGHEZZA SUOLA
220	35 1/2	3	4	265
225	36	3 1/2	4 1/2	265
230	36 2/3	4	5	275
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	275
240	38	5	6	285
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	285
250	39 1/2	6	7	295
255	40	6 1/2	7 1/2	295
260	40 2/3	7	8	305
265	41 1/2	7,5	8 1/2	305
270	42	8	9	315
275	42 1/2	8,5	9 1/2	315
280	43 1/3	9	10	325
285	44	9,5	10 1/2	325
290	44 1/2	10	11	335
295	45	10,5	11 1/2	335

**JT4 – FIREBIRD 70 e 60 – COCHISE JUNIOR**

MONDO POINT	EU	UK	US	LUNGHEZZA SUOLA
180	29 1/3	11	12	238
185	29 2/3	11 1/2	12 1/2	238
190	30 1/2	12	13	238
195	31	12 1/2	13 1/2	238
200	31 2/3	13	1	249
200	32 1/3	13 1/2	1 1/2	249
205	33	1	2	249
210	33 2/3	1 1/2	2 1/2	259
210	34 1/3	2	3	259
215	35	2 1/2	3 1/2	259
220	35 1/2	3	4	268
225	36	3 1/2	4 1/2	268
230	36 2/3	4	5	278
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	278
240	38	5	6	288
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	288
250	39 1/2	6	7	298
255	40	6 1/2	7 1/2	298
260	40 2/3	7	8	308
265	41 1/2	7,5	8 1/2	308
270	42	8	9	322
275	42 1/2	8,5	9 1/2	322
280	43 1/3	9	10	322

**JT3 – JT2 – JT1**

MONDO POINT	EU	UK	US	LUNGHEZZA SUOLA
140		6 1/2		195
145	24 1/3	7	8	195
150	24 2/3	7 1/2	8 1/2	195
155	25 1/2	8	9	195
160	26	8 1/2	9 1/2	215
165	26 2/3	9	10	215
170	27 1/2	9 1/2	10 1/2	215
170	28	10	11	215
175	28 1/2	10 1/2	11 1/2	215
180	29 1/3	11	12	235
185	29 2/3	11 1/2	12 1/2	235
190	30 1/2	12	13	235
195	31	12 1/2	13 1/2	235
200	31 2/3	13	1	255
200	32 1/3	13 1/2	1 1/2	255
205	33	1	2	255
210	33 2/3	1 1/2	2 1/2	255
210	34 1/3	2	3	255
215	35	2 1/2	3 1/2	255
220	35 1/2	3	4	275
225	36	3 1/2	4 1/2	275
230	36 2/3	4	5	275
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	275
240	38	5	6	290
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	290
250	39 1/2	6	7	290
255	40	6 1/2	7 1/2	305
260	40 2/3	7	8	305
265	41 1/2	7,5	8 1/2	305

Scarica il documento per verificare la tua misura in MONDO POINT.

## GUIDA ALLA TAGLIA

THE RIGHT SIZE, FOR THE PERFECT FIT

- 1 In piedi, posiziona il tuo tallone lungo il bordo della sagoma
- 2 Posiziona il piede ben piatto e delimita le estremità con un pennarello

